

audiophony
public-address

AMP150.8H

100 V-LIJNVERSTERKERS - 8-KANAALS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

H11851 - Versie 1 / 01-2026

1 - Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet in een natte of extreem koude/hete omgeving. Het niet opvolgen van deze veiligheidsinstructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan dit product of andere eigendommen.

Elke onderhoudsprocedure moet worden uitgevoerd door een AUDIOPHONY geautoriseerde technische dienst.
Basisreinigingswer-kzaamheden moeten nauwkeurig worden uitgevoerd volgens onze veiligheidsinstructies.Dit product bevat niet-geïsoleerde elektrische onderdelen. Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit wanneer het ingeschakeld is, aangezien dit kan leiden tot elektrische schokken.

Gebruikte symbolen

Dit symbool geeft een belangrijke veiligheidsmaatregel aan.

Het symbool WAARSCHUWING duidt op een risico voor de fysieke integriteit van de gebruiker.
Het product kan ook beschadigd raken.

Het VOORZICHTIG-symbool geeft aan dat er een risico is op beschadiging van het product.

WAARSCHUWING: Dit toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Open de behuizing niet en probeer zelf geen onderhoud uit te voeren. In het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat onderhoud nodig heeft, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.
Om elektrische storingen te voorkomen, mag u geen stekkerdozen, verlengsnoeren of aansluitsystemen gebruiken zonder ervoor te zorgen dat ze perfect geïsoleerd zijn en geen defecten vertonen.

Geluidsniveaus

Onze audio-oplossingen leveren belangrijke geluidsdrukniveaus (SPL) die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid bij langdurige blootstelling. Blijf niet in de buurt van werkende luidsprekers.

Uw apparaat recyclen

- Omdat HITMUSIC echt betrokken is bij het milieu, verkopen we alleen schone producten die voldoen aan ROHS.

- Als dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, breng het dan naar een door de plaatselijke autoriteiten aangewezen inzamelpunt. Door uw product apart in te zamelen en te recyclen op het moment dat u het weggooit, spaart u natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het wordt gerecycled op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt.



Instructies en aanbevelingen

1 - Lees aandachtig:
We raden u ten zeerste aan de veiligheidsinstructies aandachtig te lezen en te begrijpen voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

2 - Bewaar deze handleiding :
We raden ten zeerste aan om deze handleiding bij het apparaat te bewaren voor toekomstig gebruik.

3 - Dit product voorzichtig gebruiken :
We raden ten zeerste aan om alle veiligheidsinstructies in acht te nemen.

4 - Volg de instructies:
Volg alle veiligheidsinstructies zorgvuldig op om lichamelijk letsel of materiële schade te voorkomen.

5 - Vermijd water en natte locaties :
Gebruik dit product niet in de regen of in de buurt van wastafels of andere natte locaties.

6 - Installatie :
We raden u ten zeerste aan om alleen een bevestigingssysteem of steun te gebruiken die wordt aanbevolen door de fabrikant of bij dit product wordt geleverd. Volg de installatie-instructies zorgvuldig op en gebruik het juiste gereedschap.
Zorg er altijd voor dat dit apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen, aangezien dit kan leiden tot lichamelijk letsel.

7 - Plafond- of wandinstallatie :
Neem contact op met uw plaatselijke dealer voordat u een plafond- of wandinstallatie uitvoert.

8 - Ventilatie :
De koelopeningen zorgen voor een veilig gebruik van dit product en voorkomen elk risico op oververhitting.
Blokkeer of bedek deze ventilatieopeningen niet, want dit kan leiden tot oververhitting en mogelijk lichamelijk letsel of schade aan het product. Dit product mag nooit worden gebruikt in een gesloten, niet-geventileerde ruimte zoals een flightcase of een rek, tenzij hiervoor koelopeningen zijn aangebracht.

9 - Blootstelling aan hitte :
Aanhoudend contact of nabijheid van warme oppervlakken kan oververhitting en schade aan het product veroorzaken. Houd dit product uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels, versterkers, kookplaten, enz.

10 - Elektrische voeding :
Dit product kan alleen worden gebruikt met een zeer specifieke spanning. Deze informatie staat op het etiket aan de achterkant van het product.

11 - Bescherming van netsnoeren:
Netsnoeren moeten zo worden gelegd dat er niet over gelopen kan worden en dat ze niet gekneld kunnen raken door voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan snoeren bij kabelschoenen, stopcontacten en het punt waar ze uit de armatuur komen.

12 - Voorzorgsmaatregelen voor reiniging :
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Dit product mag alleen worden gereinigd met accessoires die worden aanbevolen door de fabrikant. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak schoon te maken. Was dit product niet.

13 - Lange perioden van niet-gebruik :
Schakel de hoofdvoeding van het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt.

14 - Indringing van vloeistoffen of voorwerpen :
Laat geen voorwerpen in dit product binnendringen, want dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Mors nooit vloeistof op dit product, want dit kan in de elektronische onderdelen terechtkomen en elektrische schokken of brand veroorzaken.

15 - Dit product moet worden onderhouden wanneer :
Neem contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel als :
- Het netsnoer of de stekker is beschadigd.
- Er zijn voorwerpen in het apparaat gevallen of er is vloeistof in gemorst.
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.
- Het product lijkt niet normaal te werken.
- Het product is beschadigd.

16 - Inspectie/onderhoud :
Probeer zelf geen inspecties of onderhoud uit te voeren. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

17 - Gebruiksomgeving :
Omgevingstemperatuur en -vochtigheid: +5 - +35°C, de relatieve luchtvochtigheid moet lager zijn dan 85% (als de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn).
Gebruik dit product niet op een niet-geventileerde, zeer vochtige of warme plaats.

2 - Inleiding

De AMP150.8H is een compacte en krachtige klasse D-hoogspanningsversterker. Hij levert tot 150 W op 8 lijnen van 70 V of 100 V.
Het beschikt over een volumeregelaar voor elk kanaal en LED-indicatoren (signaal, clip en beveiliging). De in- en uitgangen zijn voorzien van Euroblock-aansluitingen.

3 - Presentatie van het apparaat

Voorpaneel



1 **LED-VERMOGEN**
Dit LED-lampje gaat groen branden wanneer de versterker wordt ingeschakeld.

2 **CLIP-LED's**
Deze LED's geven aan dat het signaalniveau op de betreffende ingang te hoog is. Pas het ingangsniveau aan totdat de LED uitgaat.

3 **SIG-LED's**
Deze LED's geven aan dat er een signaal aanwezig is op het betreffende kanaal.

3 **PRO-LED's**
Deze LED's geven aan dat de versterker in de beveiligingsmodus staat als gevolg van oververhitting of een kortsluiting.

Opmerkingen:
- Het is normaal dat de LED PRO enkele seconden oplicht wanneer de versterker wordt ingeschakeld.
- Als het PRO-lampje blijft branden, schakel dan de versterker uit, wacht tot deze is afgekoeld en controleer de bedrading.
- Als het lampje blijft branden wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, ook al is de versterker nog niet warm en is de bedrading correct aangesloten, neem dan contact op met een gespecialiseerde technicus.

Achterzijde



1 **Schakelaar**
Hiermee kun je de versterker in- en uitschakelen.

2 **Stroomtoevoer met zekering**
Sluit de meegeleverde IEC-kabel aan op deze ingang en sluit deze aan op het lichtnet nadat u de netspanning hebt gecontroleerd.
Vervang de zekering indien nodig door een exemplaar van hetzelfde type en met dezelfde waarde.

3 **Potentiometers voor niveau-instelling**
Met deze potentiometers kun je het niveau van elk kanaal afzonderlijk instellen.

4 **Invoer INPUT**
Deze ingangen op Euroblock-connectoren zijn geschikt voor zowel gebalanceerde als ongebalanceerde signalen op lijnniveau.
+: Symmetrisch of asymmetrisch positief signaal.
G: Mis
-: Symmetrisch negatief signaal. Niet aangesloten in het geval van een asymmetrisch signaal.

5 **Selectieschakelaar voor uitgangsspanning**
Met deze keuzeschakelaars kunt u voor elk kanaal de uitgangsspanning instellen tussen 70 V en 100 V.

6 **Uitgangsaansluitingen**
Sluit uw luidsprekers of plafondlampen aan op deze aansluitingen.

Gevaarlijke spanning
De luidsprekerkabels moeten als laatste op de versterker worden aangesloten.
Schakel de versterker in zodra de installatie is voltooid en gecontroleerd.

4 - Gebruik

Gebruik kabels van hoge kwaliteit om je luidsprekers aan te sluiten.
Om kortsluiting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de kabelstrengen correct zijn gedraaid of vertind voordat u ze op de uitgangsklemmen aansluit.

Let bij het aansluiten van uw luidsprekers op de versterker goed op de polariteit.
Sluit luidsprekers die zijn uitgerust met transformatoren aan op de + en - uitgangsaansluitingen.

Zorg ervoor dat u de aangesloten luidsprekers zo verdeelt dat het totale vermogen van alle luidsprekers het maximale vermogen van de versterker niet overschrijdt.

Hieronder volgt een voorbeeld van het gebruik op twee gebieden.



Let op: Het totale vermogen van alle luidsprekers die op een uitgang zijn aangesloten, mag het maximale vermogen van de versterker niet overschrijden.
Zie de gedetailleerde kenmerken in paragraaf 6.

CAUTION

CAUTION

Gevaarlijke spanning
De luidsprekerkabels moeten als laatste op de versterker worden aangesloten.
Schakel de versterker in zodra de installatie is voltooid en gecontroleerd.

5 - Details over de bedrading

Hieronder staat een tabel waarin het verband wordt weergegeven tussen de afstand tussen de versterker en de luidsprekers en de kabeldoorsnede, om te voorkomen dat de signaalkwaliteit achteruitgaat.

Maximale lengte van de 100 V-leiding			
Vermogen	**Minimale impedantie**	**Aangebracht kabelgedeelte**	
		1,5 mm²	2,5 mm²
150 W	67 Ω	800 m	1300 m

Opmerking: Gebruik nooit afgeschermde kabel voor het doorgeven van het voedingssignaal.

6 - Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot ventilatie



Lucht wordt via de roosters aan de voorzijde aangezogen, circuleert door het apparaat en het koellichaam en wordt vervolgens via de ventilatieopeningen aan de achterzijde afgevoerd. Blokkeer of belemmer de luchtstroom door deze ventilatieopeningen niet en zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in zitten.

7 - Gedetailleerde specificaties

		AMP150.8H
ELEKTRISCHE SPECIFICATIES		
Stroom (100 V)	Een actief kanaal	150 watt
	Alle actieve kanalen	8 x 135 watt (min. 74 Ω)
Vermogen (70 V)	Een actief kanaal	150 watt
	Alle actieve kanalen	8 × 135 watt
Gevoeligheid van de invoer		0,9–1,1 V (0 ± 1 dBV)
Ingangsimpedantie		20 kΩ gebalanceerd /10 kΩ ongebalanceerd
Spanningsversterking (100 V)		40 dB
Frequentierespons		100 Hz - 15 kHz
Signaal-ruisverhouding		> 95 dB
T.H.D+N		< 0.1%
Dempingsfactor		> 200
Overloopfluistervervorming		> 70 dB
Uitgangsspanningen		70 V / 100 V
Stroomcircuit		Klasse D-schakelvoeding
Eten		220–240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Beveiligingen		Kortsluitingen / Onderbrekingen / Oververhitting / Beperkingsmechanisme / Ultrasoon en radiofrequenties
Indicatoren		SIGNAAL: Groene LED's CLIP: Rode LED's PRO: Rode LED's

FYSIEKE KENMERKEN	
Verbindingen	Ingangen en uitgangen op Euroblock-connectoren
Instellingen	Aan/uit-schakelaar en volumeregelaars op het achterpaneel / Spannings-keuzeschakelaars op het achterpaneel
Koeling	Via ventilatie; 62,5 dB op 1 m afstand
Afmetingen (B x D x H)	483 x 44 x 360 mm
	19" 1U
Nettogewicht	5 kg

Omdat AUDIOPHONY® de uiterste zorg besteedt aan haar producten om ervoor te zorgen dat u alleen de best mogelijke kwaliteit krijgt, zijn onze producten onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom kunnen technische specificaties en de fysieke configuratie van het product afwijken van de illustraties.
Zorg ervoor dat je het laatste nieuws en updates over de AUDIOPHONY®-producten krijgt op www.audiophony-pa.com
AUDIOPHONY® is een handelsmerk van **HITMUSIC S.A.S** - 595 Rue de la Pièce Grande - 46230 FONTANES - FRANKRIJK